



Marque : Canon

Télécommandes :

Canon télécommande RS-80N3

EAN : 4960999581576

49,89 €





## Descriptif

### Canon télécommande RS-80N3

Déclenchement à 80 cm de distance sur les appareils photo EOS dotés d'un socket de type N3. Comme le bouton de déclenchement de l'obturateur de votre appareil photo, le bouton de commande à deux positions active l'autofocus lorsqu'il est enfoncé à mi-course. Le bouton comprend également un verrou permettant de maintenir le déclencheur complètement enfoncé pendant les expositions longues ou les prises de vue en continu.

### Points Forts

- Prenez des photos sans toucher à votre appareil. Cette solution est idéale pour éviter les vibrations
- Connexion de socket de type N3
- Activez l'autofocus en appuyant à mi-course sur le bouton
- Maintenez le déclencheur complètement enfoncé pendant les expositions longues
- appareils photo compatibles uniquement
- Longueur de câble de 80 cm

### Compatibilité

- EOS-1D X Mark II
- EOS 5DS
- EOS 5DS R
- EOS 5D Mark IV
- EOS 6D
- EOS 6D Mark II
- EOS 7D II
- EOS 200D\*\*
- EOS 2000D\*\*
- EOS 1300D\*\*
- EOS M5\*\*
- EOS M6\*\*
- EOS-1D X
- EOS-1D C
- EOS-1Ds Mark III
- EOS-1Ds Mark II
- EOS-1Ds
- EOS-1D Mark IV
- EOS-1D Mark III
- EOS-1D Mark II
- EOS-1D
- EOS 5D Mark III
- EOS 5D Mark II
- EOS 5D
- EOS 20D
- EOS 60Da\*
- EOS 7D
- EOS 50D
- EOS 40D



- EOS 30D
- EOS 10D
- EOS D60
- EOS D30
- EOS M6 Mark II
- EOS-1D X Mark III
- EOS R5