



Marque : Rogue

Flash accessoires :

Rogue Safari DSLR Pop-Up Flash
Booster

EAN : 751751044002

20,14 €





Descriptif

Rogue Safari DSLR Pop-Up Flash Booster

Rogue Safari se fixe à la griffe flash d'un reflex numérique et concentre la lumière de son flash instantané pour augmenter considérablement la puissance du flash disponible sur de longues distances.

Pour plus d'informations sur Rogue Safari, cliquez sur le bouton FAQ ci-dessous.

Élargissez la portée de votre Flash Pop-up

Concentre jusqu'à 5 fois plus de lumière à 50 pi

À utiliser avec les zooms téléobjectif de plus de 100 mm

Utilise la lumière du flash pop-up de votre appareil photo reflex numérique

Aucune pile requise

Ne pèse que 57 g (2 oz)

Rogue Safari EST compatible avec:

La plupart des appareils photo reflex numériques à capteur Canon APS-C

Tous les appareils photo reflex numériques à capteur Nikon DX

Rogue Safari N'EST PAS compatible avec:

Canon 10D, 20D, 30D, 40D, 50D

Nikon D600, D700, D800

Tous les appareils photo reflex numériques Sony





with Safari