



SOIGNIESPHOTO.be

MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS

Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Page 1/2

Marque : Feelworld

Moniteurs :

Feelworld 5,5

EAN : 8718485910326

199,00 €





Descriptif

Feelworld 5,5" F5 Pro HDMI Touchscreen Monitor V2

Conçu pour chaque situation

Lorsqu'il est fixé à votre appareil photo, la taille et le poids de votre moniteur sont importants. Nous avons réduit le F5 Pro à seulement 245 g et ajouté des supports de vis 1 / 4-20 en haut, en bas et à droite pour faciliter la cage, le gréement de l'adaptateur et le bras d'inclinaison. Il y a une plaque de batterie F970 et un kit d'installation / d'alimentation à l'arrière du moniteur, le kit d'installation / d'alimentation peut alimenter et installer l'équipement externe, comme un émetteur sans fil, une lumière LED et d'autres équipés d'une plaque de batterie Sony F970. Le F5 Pro est compatible avec la plupart des appareils photo et des appareils compatibles HDMI et est le compagnon idéal des tireurs toujours en mouvement.

Caractéristiques

Haute résolution, plus brillante et pleine de couleurs

Le F5 Pro fournit une image nette, idéale pour la mise au point et l'analyse d'image sur le plateau et sur le terrain. Avec une résolution native de 1 920 x 1 080 et un écran 16: 9, une luminosité de 500 cd / m², un rapport de contraste de 1000: 1, offre d'excellents détails, vous permettant ainsi de profiter d'une image aux couleurs plus nettes et plus riches. Le grand angle de vision IPS 160 degrés est pratique pour la surveillance sous plusieurs angles. FEELWORLD suit la norme REC-709 et étalonne chaque moniteur afin qu'il puisse éliminer les problèmes de dominante de couleur.

Utilisez de simples gestes de toucher et de glissement pour effectuer des ajustements!

Le moniteur intégré est également un écran tactile interactif qui rend la configuration du F5 Pro incroyablement intuitive. Toutes les fonctions sont à portée de main, vous permettant d'utiliser de simples gestes de pression et de balayage pour modifier les paramètres de fonction. Lorsque vous devez désactiver la fonction d'écran tactile pour éviter toute utilisation abusive, vous pouvez la désactiver dans la fonction de réglage du menu.